PANTONE®
WATERPROOF

SoftBank 202SH for Biz

補 足 説 明 書

202SH用「取扱説明書」(PDFファイル)、「すぐいまガイド」(携帯サイト)をご利用になる前にお読みください。

PANTONE®
WATERPROOF

SoftBank 202SH for Biz

本書は、本機と202SHとの違いや、本機の独自機能の操作説明を中心に、202SH用「取扱説明書」（PDFファイル）、「すぐいまガイド」（携帯サイト）をご利用いただくための補足情報を記載しています。

●取扱説明書／すぐいまガイドのダウンロード／接続先は、製品同梱の説明書をご覧ください。

外観／ボタンの違い

本機と「202SH」は、搭載機能の違いによって、外観や一部のボタンが異なります。
以下を参考に、読み替えてご利用ください。

■202SH

■本機

おもな仕様の違い

■利用できない機能

カメラ	静止画／動画撮影、TVコール、バーコード／名刺読み取りなど、カメラを使用する機能は利用できません。
ワンセグ（TV）	ワンセグを視聴することはできません。
お父さん画像	壁紙やきせかえアレンジなどのお父さん画像は利用できません。

■追加された機能

S! GPSナビ	地図表示やルート確認など、いろいろな位置情報サービスが利用できます。

■変更された機能

メインメニュー	「**カメラ**」、「**TV**」がなくなり、「**外部接続**」、「**ボイスレコーダー**」が追加されています。 また、「**ツール**」内の「**外部接続**」タブがなくなりました。
シンプルメニュー	「**カメラ**」、「**テレビ**」がなくなり、「**設定**」、「**カレンダー**」が追加されています。
ツールメニュー	「**外部接続**」タブがなくなりました。
カレンダー	専用ボタン（[ツール]）で起動できます。
きせかえアレンジ	「**固定データ**」がなくなりました。
S!アプリ	搭載されるアプリケーションが異なります。

おもな画面の違い

202SH

待受画面

待受画面

メインメニュー

ツールメニュー

本機

待受画面

待受画面

メインメニュー

ツールメニュー

S! GPSナビを利用する

GPS衛星からの位置情報をもとに、現在地を地図で確認したり、目的地までのルートを調べたりするなど、いろいろな位置情報サービスが利用できます。

- 管理者の要求に応じて、お客様の現在の位置情報を提供することもできます。

S! GPSナビ利用時のご注意

S! GPSナビのご利用にあたっては、次の点にご注意ください。

- GPS衛星や基地局の信号の受信状況が悪いときは、位置情報の精度が落ちることがあります。上空の見晴らしのよい場所で利用してください。
- 提供した位置情報に起因する障害については、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 位置情報測位（取得）とは、GPS機能を利用して、現在地を確認することです。
- 位置情報測位（取得）中は、ステータスバーに「」が点滅表示されます。
- 位置情報測位（取得）の精度は、実際の位置との推定誤差により「**位置情報精度1**」（精度：低）～「**位置情報精度3**」（精度：高）に分かれています（位置情報精度は、「」の数で表示されます）。

現在地を確認する

1. ●➡「ツール」➡●
2. 「時計・計測」➡「S!GPSナビ」➡●

S! GPSナビ画面

3. 「現在地地図」➡●➡「はい」➡●
4. **位置情報取得完了**➡●
   - 現在地が表示されます。

S! GPSナビを利用する(続き)

取得した位置情報の精度が低いとき

- 右のような再取得の確認画面が表示されます。「**はい**」または「**いいえ**」を選び、●を押してください。



現在地をメールで送信する

1. **S! GPSナビ画面で「現在地メール」➡●**
2. **位置情報取得完了➡●**
3. **メール作成➡Y!**

位置ナビを利用する

ほかの人の現在地を検索したり、本機を紛失したときにおおよその位置を検索したりすることができます。

- 位置ナビの利用には、別途お申し込みなどが必要です。詳しくは、「**ソフトバンクモバイルのホームページ**」を参照してください。

1. **S! GPSナビ画面で「位置ナビ」➡●**
   - インターネットにアクセスします。以降は、画面の指示に従って操作してください。

位置メモを利用する

■位置情報を位置メモに登録する

現在地を新規登録する方法を例に説明します。

❶ S! GPSナビ画面で「位置メモリスト」➡●

位置メモリスト画面

❷「新規登録」➡●

❸「名称」➡●➡名称入力➡●

❹「位置情報」➡●

❺「現在地から取得」➡●

❻ 位置情報取得完了➡●➡✉

自宅を登録するとき
❶のあと「自宅」➡●➡❹以降
履歴から登録するとき
❹のあと「位置履歴から取得」➡●➡履歴選択➡●➡✉

■位置メモを確認する

❶ 位置メモリスト画面で、位置メモ選択

❷ ●

❸「位置情報」➡●

- 位置情報の詳細画面が表示されます。
- 確認を終了するときは、画面を押します。

地図を表示するとき
❶のあとY!➡「はい」➡●
ナビアプリで経路を表示するとき
❶のあと✉➡「ここへ行く」➡●➡「はい」➡●
- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

メール本文に挿入するとき
❶のあと✉➡「メール本文に挿入」➡●➡メール作成➡Y!
電話帳に登録するとき
❶のあと✉➡「電話帳に登録」➡●➡「新規登録」／「追加登録」➡●➡必要項目入力完了➡Y!

■位置メモを削除する

❶ 位置メモリスト画面で、位置メモ選択➡✉

❷「削除」➡●➡「はい」➡●

位置履歴を利用する

■位置履歴を確認する

❶ S! GPSナビ画面で「位置履歴」➡●

位置履歴画面

❷ 位置履歴選択➡●

- 位置履歴の詳細画面が表示されます。
- 確認を終了するときは、BACK/EXITを押します。

地図を表示するとき
❶のあと、位置履歴選択➡Y!➡「はい」➡●

ナビアプリで経路を表示するとき
❶のあと、位置履歴選択➡✉➡「ここへ行く」➡●➡「はい」➡●

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

メール本文に挿入するとき
❶のあと、位置履歴選択➡✉➡「メール本文に挿入」➡●➡メール作成➡Y!

電話帳に登録するとき
❶のあと、位置履歴選択➡✉➡「電話帳に登録」➡●➡「新規登録」/「追加登録」➡●➡必要項目入力完了➡Y!

■位置履歴を削除する

❶ 位置履歴画面で、位置履歴選択➡✉

- 全件削除するときは、削除する履歴を選ぶ必要はありません。

❷「削除」/「全件削除」➡●

❸「はい」➡●

■位置履歴を位置メモに登録する

❶ 位置履歴画面で、位置履歴選択➡✉

❷「位置メモへ登録」➡●

❸「名称」➡●➡名称入力➡●

❹ ✉

位置情報を提供する

管理者の要求に応じて、お客様の現在の位置情報を提供することができます。

- 位置情報要求画面が表示されることなく、要求に応じて自動的に提供されることもあります。
- 本機能は、ご契約の内容によっては、ご利用いただくことができません。詳しくは、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先(製品同梱の説明書を参照)までご連絡ください。

❶ 位置情報提供要求があれば



- 上のような位置情報要求画面が表示されます(メッセージなどはあくまで一例です)。

❷ ✉(提供するとき)／Y!(提供しないとき)

■インフォメーションについて

位置情報提供要求時に✉を押したとき(位置情報を提供したとき)や、要求に応じて自動提供されたときは、インフォメーションが表示されます。

- 項目を選び●を押すと、位置情報提供履歴を確認することができます。

位置情報の自動提供時にインフォメーションを表示しないようにするとき

S! GPSナビ画面で「ナビ設定」➡●➡「位置提供完了表示」➡●➡「表示しない」➡●

ナビアプリを起動する

❶ S! GPSナビ画面で「ナビアプリ」➡●

❷「はい」➡●

ナビアプリの一覧を表示するとき

❶で「ナビアプリ一覧」➡●

- ナビアプリを選び●を押すと、起動します。

起動するナビアプリを変更するとき

❶で「ナビ設定」➡●➡「ナビアプリ選択」➡●➡ナビアプリ選択➡●

S! GPSナビを利用する(続き)

S! GPSナビの動作を設定する

■位置情報の送信先(URL)を変更する

1. S! GPSナビ画面で「ナビ設定」➡●



ナビ設定画面

2. 「地図URL設定」➡●
3. 「＜未設定＞」➡●➡URL入力➡●

登録済みのURLに変更するとき
②のあと、URL選択➡●
URLを表示／編集／削除するとき
②のあと、URL選択➡✉➡「表示」／「編集」／「削除」➡●
●以降は、画面の指示に従って操作してください。

■位置情報の送信方法を変更する

1. ナビ設定画面で「位置情報送信設定」➡●
2. 送信方法選択➡●

■位置情報測位を禁止する

1. ナビ設定画面で「測位機能ロック」➡●
2. 「On」➡●
3. 操作用暗証番号入力➡●